sikano. PRINT OS

Raspberry Pi einrichten

Schnellstart · Sikano Print OS Desktop 0.3.26

1 Mit dem Setup-WLAN verbinden

Starte den Pi mit dem Sikano-Image auf der SD-Karte. Öffne am Handy **Einstellungen > WLAN** und wähle **Sikano-Setup-…**. Bleib verbunden, falls dein Handy **Kein Internet** anzeigt.

2 QR-Code mit der Kamera scannen

Scanne den QR-Code mit der Handykamera und tippe auf den Link. Der Assistent öffnet sich im Browser.

Öffnet sich die Seite nicht? Tippe **sikano.setup** in die Adresszeile. Falls nötig, verwende **http://192.168.4.1/**.

3 WLAN auswählen und verbinden

Wähle **WLAN** und dann dein Netzwerk. Gib das Passwort im Assistenten ein und tippe auf **Pi verbinden**. Sobald das Setup-WLAN verschwindet, wechsle zurück in dein normales WLAN. Tippe auf **Geräteeinrichtung öffnen**.

4 Mit Sikano verbinden

Gib dem Pi einen Namen und tippe auf **Bei Sikano anmelden und verbinden**. Bestätige das Gerät in Sikano. Im ursprünglichen Tab erscheint **Grundkonfiguration fertig!**

Weitere Wege ins Netzwerk

Per Netzwerkkabel

Verbinde Pi und Router per Kabel. Öffne die Geräteadresse aus der Routerliste mit **:8765** am Ende.

Per WLAN im Imager

Wähle im Imager dein WLAN und die passende Region. Öffne danach die Geräteadresse wie beim Kabelstart.

Das Setup-WLAN ist offen und für Deutschland vorkonfiguriert. Nutze es in vertrauter Umgebung. Außerhalb Deutschlands WLAN und passende Region im Imager einstellen oder LAN nutzen.

Online-Anleitung sikano.de/print/wlan